

PBC500

ユーザーガイド

I. 製品の概要



1. DC 5V 1A パワー出力

2. DC 5V 1A 電源入力

3. バッテリー指示ライト

4. バッテリーステータスボタン

5. カメラ電源ボタン

6. USB ポート

7. マイクロ SD カードスロット

8. 指示ライト/赤外線 LED

9. カメラレンズ

II. ボックスの中身に

-1×モバイルバッテリーカメラ

-1×USB ケーブル

-1×AC110-230V DV5V 充電アダプター

-1×8GB のマイクロ SD カード (すでにマイクロ SD カードスロットに装着さ)

III. 操作

>>カメラをに使用する前にモバイルバッテリーが完全充電されていることを確認してください。

>>使用する前に、マイクロ SD カード (フォーマットされた 4GB-32GB は、) カメラの SD カードスロットにしっかりと装着されていることを確認してください、そうしなければ、カメラが動作できません。SDHC クラス 10 マイクロ SD カードをお勧めします。何のマイクロ SD カードがカメラに装着されていないまたは SD カードを読み取らない場合は、赤と青の指示ライトが 10 秒間点滅し、カメラが自動的に停止します。

3.1. 電源のオン/オフ

3.1.1. 電源ボタンを 3 秒間押してカメラの電源をオンになります。赤色指示ランプが一回点滅した後、赤ライトが点灯ままになり、カメラが自動的に待機モードに入ります。

3.1.2. 電源ボタンを 5 秒間押してカメラの電源をオフにします。赤色の指示ランプが 3 回点滅して青色に 2 秒間点灯した、オフになります。

[注] : 待機モード場合で 1 分以上何も操作せずに、カメラが自動的に停止します。

3.2. 録画

3.2.1. 電源ボタンを3秒間押してカメラの電源をオンになります。赤色指示ランプが一回点滅した後、赤ライトが点灯ままになり、カメラが自動的に待機モードに入ります。

3.2.2. 電源ボタンを2秒間押して赤色指示ランプが3回点滅した後消灯して録画開始します。

3.2.3. 録画停止したい時、再度電源ボタンを2秒間押します。赤と青指示ライトが交互に3回をの点滅した後、全部の赤指示ライトがなってカメラが待機モードに戻ります。

[注意] :

1) . 映像ファイルが生成され、20分毎に自動的に保存されます。

2) . フル充電でカメラは4.5時間で連続録画できます。

3) . ビデオ解像度 : 1920×1080P

ビデオフォーマット : AVI

3.3. スチール写真撮影

3.3.1. 電源ボタンを3秒間押してカメラの電源をオンになります。赤色指示ランプが一回点滅した後、赤ライトが点灯ままになり、カメラが自動的に待機モードに入ります。

3.3.2. 時電源ボタンを1回押すると、写真を撮ります。同時に、赤色の指示ライトが一回点滅した後点灯したままになり、カメラは待機モードが戻ることを示します

3.4. 赤外線ナイトビジョン機能

カメラが録画している間、暗視モードに入るために電源ボタンを一回押して

ください。青色の指示ランプが一回に点滅して赤外線 LED はオンになります。ナイト

ビジョンモードを終了するには、再び電源ボタンを押してください。青指示ライトは二回点滅したあと赤外線 LED がオフになります。

[注]：赤外線距離：2メートル

IV. ビデオ/画像ファイルのアップロード

- 4.1. カメラの電源を切って、マイクロ SD カードを取り外し、SD カードアダプターに挿入します
- 4.2. PC コンピュータに SD カードアダプターを挿入します。
- 4.3. マイクロ SD カードは、取り外し可能なディスクドライブとして認識されます。
- 4.4. ドライブですべてのファイルはアクセスされます。

V. 時刻/日付スタンプを設定する

- 5.1. カメラの電源をオフになってマイクロ SD カードを取り外して、カードリーダーに挿入してください。
- 5.2. パソコンにカードリーダーを挿入してください。
- 5.3. リムーバブルディスクドライブのフォルダが表示されます。
- 5.4. ルートディレクトリのドライブをクリックして、ルートディレクトリの中に、「time.txt」という名前のファイルを作成します。
- 5.5. 正しい形式で「time.txt」ファイル内の現在の日付と時刻を書いてください：YYYY-MM-DD HH:MM: (例：2016-04-12 14:24:32) . このファイルを保存します。
- 5.6. カメラを再起動すると、システムが自動的にプログラムをアップグレードします。

VI. 充電

- 6.1. 付属の USB ケーブルを DC 5V 充電アダプタのソケットに差し込んで、カメラを直接 AC 電力に接続します。
- 6.2. フル充電の目安は 6 時間です。
- 6.3. モバイルバッテリーが完全に充電されると、すべてのバッテリー指示ライトが点灯になります。