

# DVR-0022A

## User Guide

### I. Overview



- 1) Indicator Light
- 2) Camera Lens
- 3) Video/Camera Button
- 4) Power On/Off Button
- 5) Micro SD Card Slot
- 6) USB Port

### 2. Product Accessories

USB Cable

### 3. Operation

- >> Please make sure your camera is fully charged before using.
- >> Please make sure the Micro SD card is securely fitted into the SD card slot on

your camera. Camera will not work without a Micro SD card.

>> Camera is fully charged when the red light indicator is solid on.

## 1) POWER ON/OFF

(1) Hold down the Power On/Off Button for 2 seconds, the camera will be turned on and enter into standby mode automatically. The camera will vibrate once for 5 seconds and the red light indicator will stay illuminated.

(2) Power off the camera by holding down the Power On/Off Button for 2 seconds, the camera will be turned off. The camera will vibrate twice and the red light indicator will turn off.

(3) The camera will shut down automatically if the camera is in standby mode without any operation in 1 minute.

## 2) VIDEO RECORDING

(1) Power on the camera by holding down the Power On/Off Button for 2 seconds and the camera will enter into standby mode automatically.

(2) Press and hold the Video/Camera Button for 2 seconds, the camera will start video recording. The camera will vibrate once and the red light indicator will flash once and turn off.

(3) Press the Video/Camera Button once to stop video recording and the camera will enter into standby mode. The camera will vibrate twice and the red indicator light will be illuminated.

(4) Press and hold the Video/Camera Button for 2 seconds to resume video recording.

### **Attention:**

① The camera will save video files automatically every 10 minutes.

② Video format: avi

③ Video resolution: 720 x 480

## 3) CAMERA/STILL PHOTOGRAPHY

(1) Power on the camera by holding down the Power On/Off Button for 2 seconds and the camera will enter into standby mode automatically.

(2) Press the Video/Camera Button once to take a photo. The camera will vibrate once and the red light indicator will flash every time you take a photo.

#### 4) AUDIO RECORDING

(1) Power on the camera by holding down the Power On/Off Button for 2 seconds and the camera will enter into standby mode automatically.

(2) Press the Power On/Off button once to record audio. The camera will vibrate 6 times and the red light indicator will flash 3 times and then turn off

(3) Press the Power On/Off button once to stop audio recording and the camera will enter into standby mode. The camera will vibrate 3 times and the red indicator light will flash 3 times.

#### 5) VIDEO/PHOTO/AUDIO FILE UPLOADS

(1) Remove the Micro SD card from the camera and insert it into a card reader.

(2) Connect the card reader to a proper PC computer USB port with the USB cable provided.

(3) The camera will be recognized as a removable disk drive.

(4) All of your video, photo and audio files can be accessed in the drive.

#### 6) SET THE DATE/TIME STAMP

(1) Remove the Micro SD card from the camera and insert it into a card reader.

(2) Connect the card reader to a proper PC computer USB port with the USB cable provided.

(3) Removable disk drive folder appears

(4) Click on the drive in the root directory and inside the root directory, create a time.txt file.

(5) Write the desired date and time in the txt file with the correct format:

Year-Month-Date Hour:Minute:Second. Save this file.

(6) Restart the camera and the system will upgrade the program automatically.

#### 7) CHARGING

(1) Connect the camera to a PC computer or a DC5V charger adapter (recommended)

with the USB cable provided.

(2) The red light indicator will flash during the charging process.

(3) Camera is fully charged when the red light is solid on.

(4) It will take up to 2 hours to obtain a full charge.

(5) The camera can record videos for 40 minutes continuously with a fully charged battery.

[www.wiseshop.com](http://www.wiseshop.com)

# DVR-0022A

## Benutzerhandbuch

### I. Übersicht



- 1) Kontrollleuchte
- 2) Kameraobjektiv
- 3) Video / Kamera-Knopf
- 4) Ein / Aus-Taste
- 5) Micro SD-Kartensteckplatz
- 6) USB-Anschluss

### 2. Produktzubehör

USB-Kabel

### 3. Bedienung

- >> Stellen Sie bitte Ihre Kamera vor dem Gebrauch voll aufgeladen.
- >> Bitte stellen Sie sicher, dass die Micro SD-Karte fest in den SD-Kartenslot auf

der Kamera ausgestattet. Die Kamera funktioniert nicht ohne eine Micro SD-Karte zu arbeiten.

>> Kamera ist vollständig geladen, wenn die rote Leuchtanzeige fest mit.

## 1) POWER ON / OFF

(1) Halten Sie die Ein / Aus-Taste für 2 Sekunden, wird die Kamera eingeschaltet und geht automatisch in den Standby-Modus. Die Kamera vibriert einmal für 5 Sekunden und die rote Leuchtanzeige leuchtet auf.

(2) Schalten Sie die Kamera durch Drücken der Ein / Aus-Taste für 2 Sekunden, wird die Kamera ausgeschaltet. Die Kamera vibriert zweimal und die rote Anzeigelampe erlischt.

(3) Die Kamera wird automatisch heruntergefahren, wenn die Kamera im Standby-Modus ohne irgendeinen Betrieb in 1 Minute.

## 2) VIDEO-AUFNAHME

(1) Schalten Sie die Kamera durch Drücken der Ein / Aus-Taste für 2 Sekunden, und die Kamera automatisch in den Standby-Modus.

(2) Halten Sie die Video / Kamera-Taste für 2 Sekunden, wird die Kamera Videoaufnahme zu starten. Die Kamera wird einmal vibrieren und die rote Anzeigelampe blinkt einmal und erlischt.

(3) Drücken Sie die Video / Kamera-Taste einmal Videoaufzeichnung zu stoppen und die Kamera in den Standby-Modus zu wechseln. Die Kamera vibriert zweimal und die rote Anzeigelampe leuchtet.

(4) Halten Sie die Video / Kamera-Taste für 2 Sekunden, um Video-Aufnahme fortzusetzen.

### **Aufmerksamkeit:**

① The Kamera Video-Dateien automatisch alle 10 Minuten zu speichern.

② Videoformat: AVI

③ Videoauflösung: 720 x 480

## 3) CAMERA / FOTOGRAFIE

(1) Schalten Sie die Kamera durch Drücken der Ein / Aus-Taste für 2 Sekunden,

und die Kamera automatisch in den Standby-Modus.

(2) Drücken Sie die Video / Kamera-Taste, um ein Foto aufzunehmen. Die Kamera einmal vibriert und die rote Leuchtanzeige wird jedes Mal, wenn Sie ein Foto zu blinken.

#### 4) AUDIOAUFNAHME

(1) Schalten Sie die Kamera durch Drücken der Ein / Aus-Taste für 2 Sekunden, und die Kamera automatisch in den Standby-Modus.

(2) Drücken Sie die Ein / Aus-Taste einmal, um Ton aufnehmen. Die Kamera wird 6 mal vibrieren und die rote Leuchtanzeige blinkt 6 Mal und dann auszuschalten

(3) Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste, sobald die Tonaufnahme zu stoppen und die Kamera in den Standby-Modus zu wechseln. Die Kamera vibriert 3 mal und die rote Kontrollleuchte 3-mal blinken.

#### 5) VIDEO / FOTO / AUDIO Datei-Uploads

(1) Entfernen Sie die Micro-SD-Karte aus der Kamera und setzen Sie sie in einen Kartenleser.

(2) Schließen Sie das Kartenlesegerät an einem geeigneten PC-Computer USB-Anschluss mit dem mitgelieferten USB-Kabel.

(3) Die Kamera wird als Wechseldatenträger erkannt.

(4) Alle Ihre Videos, Fotos und Audiodateien können in das Laufwerk zugegriffen werden.

#### 6) Stellen Sie die Datums- / Zeitstempel

(1) Entfernen Sie die Micro-SD-Karte aus der Kamera und setzen Sie sie in einen Kartenleser.

(2) Schließen Sie das Kartenlesegerät an einem geeigneten PC-Computer USB-Anschluss mit dem mitgelieferten USB-Kabel.

(3) Wechselplattenlaufwerk Ordner erscheint

(4) Klicken Sie auf das Laufwerk in das Root-Verzeichnis und im Inneren des Root-Verzeichnis, erstellen Sie eine time.txt Datei.

(5) Geben Sie das gewünschte Datum und die Uhrzeit in der txt-Datei mit dem



richtigen Format:

Jahr-Monat-Tag Stunde: Minute: Sekunde. Speichern Sie diese Datei.

(6) Starten Sie die Kamera und das System wird das Programm automatisch zu aktualisieren.

## 7) Lade

(1) Schließen Sie die Kamera an einen PC oder ein Computer DC5V Ladegerät-Adapter (empfohlen) mit dem mitgelieferten USB-Kabel.

(2) Die rote Leuchtanzeige wird während des Ladevorgangs blinken.

(3) Die Kamera ist vollständig geladen, wenn die rote LED leuchtet permanent auf.

(4) Es wird zu 2 Stunden dauern bis eine volle Ladung zu erhalten.

(5) Die Kamera kann Videos für 40 Minuten kontinuierlich mit einem vollständig aufgeladenen Akku aufnehmen.



# DVR-0022A

## Mode d'emploi

### I. Aperçu



- 1) Voyant
- 2) Caméra Lens
- 3) Bouton de Vidéo / Caméra
- 4) Bouton de Marche / Arrêt
- 5) Slot de Micro SD Carte
- 6) Port USB

### 2. Accessoires de produit

Câble USB

### 3. Fonctionnement

- >> Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant de l'utiliser s'il vous plaît.
- >> Assurez-vous que la carte Micro SD est bien insérée dans la fente de la carte

SD de votre caméra. Elle ne fonctionnera pas sans carte Micro SD.

>> L'appareil est complètement chargé lorsque le voyant rouge est solide sur.

## 1) POWER ON / OFF

(1) Maintenez le bouton Marche / Arrêt pendant 2 secondes, la caméra sera allumé et entrera automatiquement en mode veille. La caméra vibrera une fois pendant 5 secondes et le voyant rouge restera allumé.

(2) Mise hors tension de la caméra en appuyant sur le bouton de marche / arrêt pendant 2 secondes, la caméra sera désactivée. La caméra se met à vibrer deux fois et le voyant rouge clignote s'éteint.

(3) La caméra sera arrêtée automatiquement si l'appareil est en mode veille sans aucune opération en 1 minute.

## 2) ENREGISTREMENT VIDÉO

(1) Allumez la caméra en appuyant sur le bouton de marche / arrêt pendant 2 secondes et la caméra passe automatiquement en mode veille.

(2) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton vidéo / appareil photo pendant 2 secondes, la caméra va commencer l'enregistrement vidéo. La caméra vibre une fois et le voyant rouge clignote une fois et s'éteint.

(3) Appuyez le bouton marche/arrêt une fois pour arrêter l'enregistrement vidéo et puis l'appareil va se mettre en mode veille. Il va vibrer 3 fois et le voyant rouge va clignoter 3 fois.

(4) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton vidéo / appareil photo pendant 2 secondes pour reprendre l'enregistrement vidéo.

### **Attention:**

① L'appareil photo enregistre les fichiers vidéo automatiquement toutes les 10 minutes.

② le format vidéo: avi

③ résolution vidéo: 720 x 480

## 3) CAMERA / PHOTOGRAPHIE

(1) Allumez la caméra en appuyant sur le bouton de marche / arrêt pendant 2 secondes et la caméra passe automatiquement en mode veille.

(2) Appuyez sur le bouton vidéo / appareil photo une fois pour prendre une photo. la caméra vibre une fois et le voyant rouge clignote à chaque fois que vous prenez une photo.

#### 4) ENREGISTREMENT AUDIO

(1) Allumez la caméra en appuyant sur le Bouton de Marche / Arrêt pendant 2 secondes et la caméra passe automatiquement en mode veille.

(2) Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt une fois pour enregistrer de l'audio. la caméra se met à vibrer 6 fois et le voyant rouge clignote 6 fois et puis éteignez

(3) Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt une fois pour arrêter l'enregistrement audio et la caméra passe en mode veille. L'appareil vibre 3 fois et le voyant rouge clignote 3 fois.

#### 5) CHARGES DE FICHIERS VIDEO / PHOTO / AUDIO

(1) Retirez la carte Micro SD de la caméra et l'insérer dans un lecteur de carte.

(2) Connectez le lecteur de carte à un port USB de l'ordinateur appropriée avec le câble USB fourni.

(3) la caméra sera reconnu comme un disque dur amovible.

(4) Tous vos fichiers vidéos, photos et fichiers audio peuvent être consultés dans le lecteur.

#### 6) REGLER LA FERMETURE DE LA DATE / DE L'HEURE

(1) Retirez la carte Micro SD de la caméra et l'insérer dans un lecteur de carte.

(2) Connectez le lecteur de carte à un port USB de l'ordinateur appropriée avec le câble USB fourni.

(3) La caméra sera reconnu comme un disque dur amovible

(4) Cliquez sur le lecteur dans le répertoire racine et à l'intérieur du répertoire racine, créer un fichier time.txt.

(5) Ecrire la date et l'heure souhaitée dans le fichier txt avec le format correct:

Année-Mois-Date Heure: Minute: Seconde. Enregistrez ce fichier.

(6) Redémarrez la caméra et le système de mise à niveau le programme automatiquement.

## 7) CHARGE

- (1) Branchez la caméra à un ordinateur PC ou un adaptateur chargeur DC5V (recommandé) avec le câble USB fourni.
- (2) Le voyant rouge clignote pendant le processus de charge.
- (3) L'appareil est complètement chargé lorsque la lumière rouge est solide sur.
- (4) Il peut prendre jusqu'à 2 heures pour obtenir une charge complète.
- (5) La caméra enregistre des vidéos en continu pendant 40 minutes avec une batterie complètement chargée.

# DVR-0022A

## Guida utente

### I. Panoramica



- 1) Indicatore luminoso
- 2) Camera Lens
- 3) Video / macchina fotografica del tasto
- 4) Alimentazione On / Off
- 5) Slot Micro SD Card
- 6) Porta USB

### 2. Accessori Prodotto

Cavo USB

### 3. Funzionamento

- >> Assicuratevi che la fotocamera sia completamente carica prima di utilizzare.
- >> Si prega di assicurarsi che la scheda Micro SD sia saldamente nello slot

per schede SD della fotocamera. La fotocamera non funziona senza una scheda Micro SD.

>> Camera è completamente carica quando la spia rossa è solido su.

## 1) POWER ON / OFF

(1) Tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento per 2 secondi, la fotocamera si accende ed entrare automaticamente in modalità standby. La fotocamera vibrerà una volta per 5 secondi e la spia rossa rimarrà illuminato.

(2) Spegner la fotocamera tenendo premuto il Power On / Off per 2 secondi, la fotocamera si spegne. La fotocamera vibrerà due volte e la spia rossa si spegne.

(3) La fotocamera si spegne automaticamente se la fotocamera è in modalità standby senza alcuna operazione in 1 minuto.

## 2) REGISTRAZIONE VIDEO

(1) Accendere la fotocamera tenendo premuto il Power On / Off per 2 secondi e la fotocamera entrerà automaticamente in modalità standby.

(2) Premere e tenere premuto il pulsante Video / Camera per 2 secondi, la telecamera avvierà la registrazione video. La fotocamera vibrerà una volta e la spia rossa lampeggia una volta e si spegne.

(3) Premere il tasto VIDEO / Camera una volta per interrompere la registrazione video e la videocamera entrerà in modalità stand-by. La fotocamera vibrerà due volte e la spia rossa sarà illuminato.

(4) Tenere premuto il pulsante Video / Camera per 2 secondi per riprendere la registrazione video.

### **Attenzione:**

① The fotocamera salvare i file video automaticamente ogni 10 minuti.

② Formato video: avi

③ Risoluzione video: 720 x 480

## 3) CAMERA / STILL FOTOGRAFIA

(1) Accendere la fotocamera tenendo premuto il Power On / Off per 2 secondi e la fotocamera entrerà automaticamente in modalità standby.

(2) Premere il pulsante video / fotocamera una volta per scattare una foto. La fotocamera vibrerà una volta e la spia rossa lampeggia ogni volta che si scatta una foto.

#### 4) REGISTRAZIONE AUDIO

(1) Accendere la fotocamera tenendo premuto il Power On / Off per 2 secondi e la fotocamera entrerà automaticamente in modalità standby.

(2) Premere il pulsante di accensione / spegnimento una volta per registrare l'audio. La fotocamera vibrerà 6 volte e l'indicatore luminoso rosso lampeggia 6 volte e poi si spegne

(3) Premere il pulsante di accensione / spegnimento una volta per interrompere la registrazione audio e la fotocamera entrerà in modalità stand-by. La fotocamera vibra 3 volte e la spia rossa lampeggia 3 volte.

#### 5) UPLOADS VIDEO / FOTO / AUDIO FILE

(1) Rimuovere la scheda micro SD dalla fotocamera e inserirla in un lettore di schede.

(2) Collegare il lettore di schede a una porta USB del computer PC corretto con il cavo USB in dotazione.

(3) La fotocamera viene riconosciuta come unità disco rimovibile.

(4) Tutti i vostri video, foto e file audio sono accessibili nel drive.

#### 6) Impostare il data / ora

(1) Rimuovere la scheda micro SD dalla fotocamera e inserirla in un lettore di schede.

(2) Collegare il lettore di schede a una porta USB del computer PC corretto con il cavo USB in dotazione.

(3) Viene visualizzata la cartella del disco rimovibile

(4) Fare clic sul disco nella directory principale e all'interno della directory principale, creare un file time.txt.

(5) la data e l'ora nel file txt con il formato corretto:

Anno-mese-Data Ora: Minuti: Secondi. Salvare il file.

(6) Riavviare la telecamera e il sistema aggiornerà automaticamente il programma.



## 7) CARICA

- (1) Collegare la fotocamera ad un computer PC o un adattatore per caricabatterie DC5V (consigliato) con il cavo USB in dotazione.
- (2) La spia rossa lampeggia durante il processo di carica.
- (3) La fotocamera è completamente carica quando la luce rossa è solido su.
- (4) Ci vorranno fino a 2 ore per ottenere una carica completa.
- (5) La fotocamera può registrare video per 40 minuti continuamente con una batteria completamente carica.

# DVR-0022A

## Guía del usuario

### I. Información general



- 1) Indicador de luz
- 2) lente de la cámara
- 3) Botón de Video / cámara
- 4) Botón de encendido / apagado
- 5) Ranura de tarjeta Micro SD
- 6) USB Puerto

### 2. Accesorios del producto

USB Cable

### 3. Operación

- >> Por favor, asegúrese de que su cámara está completamente cargada antes de usar.
- >> Por favor, asegúrese de que la tarjeta Micro SD esté bien encajada en la ranura

de tarjetas SD de la cámara. La cámara no funcionará sin una tarjeta Micro SD.

>> Cámara está completamente cargada cuando el indicador de la luz roja es fija.

## 1) Encendido/apagado

(1) Mantenga pulsado el botón On/Off durante 2 segundos, la cámara se encenderá y entrará en el modo de espera automáticamente. La cámara vibrará una vez durante 5 segundos y la luz indicadora roja permanece iluminando.

(2) Apague la cámara manteniendo pulsado el Botón On/Off durante 2 segundos, la cámara se apagará. La cámara vibrará dos veces y la luz indicadora roja se apagará.

(3) La cámara se apagará automáticamente si la cámara está en modo de espera sin ninguna operación en 1 minuto.

## 2) GRABACIÓN DE VÍDEO

(1) Encienda la cámara manteniendo pulsado el Botón On/Off durante 2 segundos y la cámara entrará en el modo de espera automáticamente.

(2) Mantenga pulsado el botón de vídeo / cámara 2 segundos, la cámara se iniciará la grabación de vídeo. La cámara vibrará una vez y la luz indicadora roja parpadea una vez y se apagará.

(3) Pulse el botón de cámara / vídeo una vez para detener la grabación de vídeo y la cámara entrará en el modo de espera. La cámara vibrará 2 veces y la luz indicadora roja permanece iluminando.

(4) Mantenga pulsado el botón de vídeo / cámara durante 2 segundos para reanudar la grabación de vídeo.

### **Atención:**

① La cámara guardará los archivos de vídeo de forma automática cada 10 minutos.

② Formato de vídeo: avi

③ Resolución de vídeo: 720 x 480

## 3) CÁMARA / Foto Fija

(1) Encienda la cámara manteniendo pulsado el Botón On/Off durante 2 segundos y la cámara entrará en el modo de espera automáticamente.

(2) Pulse el botón de vídeo / cámara una vez para tomar una fotografía. La cámara vibrará una vez y el indicador de luz roja parpadea cuando toma una foto cada vez.

#### 4) GRABACIÓN DE AUDIO

(1) Encienda la cámara manteniendo pulsado el Botón On/Off durante 2 segundos y la cámara entrará en el modo de espera automáticamente.

(2) Pulse el botón On/Off una vez para grabar audio. La cámara vibrará 6 veces y el indicador de luz roja parpadea 6 veces y luego se apagará

3) Pulse el botón On/Off una vez para detener la grabación de audio y la cámara entrará en el modo de espera. La cámara vibrará 3 veces y el indicador de luz roja parpadea 3 veces.

#### 5) Carga de archivos de vídeo /foto / audio

(1) Retire la tarjeta Micro SD de la cámara e insertarla en un lector de tarjetas.

(2) Conecte el lector de tarjetas a un USB puerto del ordenador PC adecuado con el USB cable proporcionado.

(3) La cámara será reconocida como un controlador de disco extraíble.

(4) Todos tus archivos de vídeos, fotos y audio se puede acceder en el controlador.

#### 6) Ajuste de la fecha / el tiempo

(1) Retire la tarjeta Micro SD de la cámara e insertarla en un lector de tarjetas.

(2) Conecte el lector de tarjetas a un USB puerto del ordenador PC adecuado con el USB cable proporcionado.

(3) aparece carpeta del controlador de disco extraíble

(4) Haga clic en el directorio raíz y en el interior del directorio raíz, cree un archivo time.txt.

(5) Escriba la fecha y el tiempo que desee en el archivo txt con el formato correcto: Año-Mes-Fecha Hora: Minuto: Segundo. Guarde este archivo.

(6) Reinicie la cámara y el sistema actualizará el programa automáticamente.

#### 7) CARGA

(1) Conecte la cámara a un ordenador PC o un DC5V adaptador de carga de

(recomendado) con el cable USB proporcionado.

(2) El indicador de luz roja parpadea durante el proceso de carga.

(3) La cámara está completamente cargada cuando la luz roja es sólida.

(4) Se llevará 2 horas para obtener una carga completa.

(5) La cámara puede grabar vídeos durante 40 minutos de forma continua con una batería completamente cargada.

[www.wiseshop.com](http://www.wiseshop.com)

# DVR-0022A

## ユーザーガイド

### 1. 概要



- 1) インジケータライト
- 2) カメラレンズ
- 3) ビデオ/カメラボタン
- 4) 電源オン/オフボタン
- 5) マイクロSDカードスロット
- 6) USBポート

### 2. 製品アクセサリ

USBケーブル

### 3. 操作

>>このカメラを使用する前に完全充電されていることを確認してください。

>>マイクロSDカードを確実にカメラのSDカードスロットに装着されていることを確

認してください。本機はマイクロSDカードがなくでは動作しません。

>>カメラがフル充電された場合、赤のインジケータが着きます。

## 1) 電源のオン/オフ

(1) 電源オン/オフボタンを2秒間押して、カメラがオンになり、自動的にスタンバイモードに入ることになります。カメラは5秒間1回振動し、赤色のインジケータランプが点灯したままになります。

(2) 2秒間電源ボタン押しながら、カメラがオフにします。カメラが2回振動し、赤色のインジケータランプが消灯します。

(3) カメラが1分間に何も操作せずにスタンバイモードにある場合カメラが自動的にシャットダウンします。

## 2) 録画

(1) 電源オン/オフボタンを2秒間押し続けるとカメラの電源がオンになり、カメラは自動的にスタンバイモードに入ります。

(2) 2秒間のビデオ/カメラボタンを押して、カメラが録画を開始します。カメラが一回振動し、赤色のインジケータランプが一度点滅して消灯します。

(3) 録画中にビデオ/カメラボタンを押しては、一度録画を停止し、カメラがスタンバイモードに入ります。カメラが2回振動し、赤色のインジケータランプが点灯します。

(4) ビデオ録画を再開するには、ビデオ/カメラボタンを2秒間押し続けます。

### 注意:

① カメラはビデオ自動的にファイルを10分ごとに保存されます。

② ビデオフォーマット:avi

③ ビデオ解像度:720x480

## 3) カメラ/静止画撮影

(1) 電源オン/オフボタンを2秒間押し続けるとカメラの電源がオンになり、カメラは自動的にスタンバイモードに入ります。

(2) ビデオ/カメラボタンを1回押して写真を撮ります。カメラが1回振動し、写真を撮るたびに赤いインジケータランプが点滅します。

## 4) 録音



(1)電源オン/オフボタンを2秒間押し続けるとカメラの電源がオンになり、カメラは自動的にスタンバイモードに入ります。

(2)電源オン/オフボタンを押して、一度音声を記録します。カメラは6回振動し、赤色光インジケータが3回点滅し、その後消灯します

(3)一度電源オン/オフボタンを押して録音を停止し、カメラがスタンバイモードに入ります。カメラは3回振動し、赤色のインジケータランプが3回点滅します。

## 5) ビデオ/写真/オーディオファイルのアップロード

(1)カメラからマイクロSDカードを取り出し、カードリーダーに挿入してください。

(2)付属のUSBケーブルで適切なパソコンのUSBポートにカードリーダーを接続してください。

(3)カメラは、取り外し可能なディスクドライブとして認識されます。

(4)ビデオ、写真、オーディオファイルはすべてのドライブにアクセスすることができます。

## 6) 日付/時刻スタンプを設定

(1)カメラからマイクロSDカードを取り出し、カードリーダーに挿入します。

(2)付属のUSBケーブルで適切なパソコンのUSBポートにカードリーダーを接続します。

(3)リムーバブルディスクドライブのフォルダが表示されます

(4)time.txtファイルを作成し、ルートディレクトリに、ルートディレクトリ内のドライブをクリックします。

(5)正しい形式でtxtファイル内の目的の日付と時刻を書きます：

年-月-日 時:分:秒。このファイルを保存します。

(6)カメラを再起動し、システムが自動的にプログラムをアップグレードします。

## 7) 充電

(1)パソコンまたはDC5V充電アダプタにカメラを接続する付属のUSBケーブルで(推奨めます)。

(2)赤いインジケータランプは、充電プロセス中に点滅します。

(3)赤いインジケータランプが点灯して固体であるときカメラがフル充電されています。

(4)フル充電を取得するために2時間かかります。

(5)カメラは完全に充電されたバッテリーで連続して40分間ビデオを録画できます。